

## PL-S10 · S11 · S41 · SS41 STIRRER

## 01 사용 방법

## OPERATING

1. 평평한 곳에 각 조임쇠 부분을 단단히 고정하여 기기를 설치합니다.
2. 전원 플러그를 연결하기 전에 전원 스위치를 끄고, 속도조절 노브를 **최저**로 합니다.
3. 입력 전원(AC 220V 50/60Hz)을 확인한 후 전원을 연결합니다.
4. 본 기기의 정격 전류는 **AC 3A**입니다.
5. 필요한 실험 전 조작을 마친 후 전원 스위치를 켜고, 속도를 **천천히** 올립니다.  
※ 급격한 속도 증가는 기계에 무리를 주며, 고장의 원인이 됩니다.
6. 작업 후 속도를 최저로 한 뒤 전원 스위치를 끕니다.

## ⚠ 주의사항

## CAUTION

- 퓨즈 교체 시 반드시 정격 퓨즈(250V 3A)를 사용하십시오.
- 작동 중 무리하게 조작하면 모터 및 조절기에 무리를 주어 고장의 원인이 됩니다.
- 본 기기는 저점도 용액 교반을 목적으로 제작되었습니다.
- 무리한 사용과 장시간 운전으로 모터에 과부하가 생길 수 있습니다.