

PL-S601BL BLDC STIRRER

01 사용 전 주의사항

BEFORE USE

1. 기기 설치 시 수평을 맞추어 각 조임쇠 부분을 단단히 고정하십시오.
2. 가급적 습기 및 부식성 가스가 없는 실내에서 사용하시기 바랍니다.
3. 입력 전원을 확인하십시오.
※ 정격전압 : AC 220V 50/60Hz
4. 본 기기는 실험용으로 제작되었습니다.
※ 고점도 시료의 장시간 교반 시 모터 과열에 유의하십시오.
5. 반드시 지정된 임펠러를 사용하십시오. 임의로 제작된 임펠러는 장비에 무리를 주어 수명을 단축시키며, 고장의 원인이 됩니다.



PL-S601BL

02 사용 방법

OPERATING

1. 속도조절 노브를 “딸깍” 소리가 날 때까지 최저로 한 후 전원 스위치를 켜면, LED 표시창에 “0”이 표시되며 교반 준비가 되었음을 나타냅니다.
2. 속도조절 노브를 시계방향으로 돌리면 교반을 시작합니다.
3. 교반이 시작되면 서서히 속도를 올려 원하는 회전수를 설정합니다.
4. 교반이 끝나면 속도조절 노브를 “딸깍” 소리가 날 때까지 최저로 천천히 돌려 작업을 마칩니다.

03 타이머 사용 방법

TIMER SETTING

TIMER 타이머 설정

최대 24시간 59분 · 설정 시간이 지나면 자동 정지 (순서를 지켜 주세요)

1. STOP 상태에서 **TIME SET** 버튼을 3초간 누르면 “뿅-” 소리와 함께 00 00이 표시되고 뒤의 00이 깜빡입니다.
※ 표시창의 앞 “00”은 시간(hour), 뒤 “00”은 분(min)입니다.
2. TIME SET 조정 노브를 돌려 분을 맞춘 뒤, **TIME SET** 버튼을 한 번 더 눌러 시간을 맞춥니다.
3. 시간과 분을 모두 맞췄으면 **TIMER** 버튼을 누릅니다. “뿅-” 소리와 함께 설정이 끝나고 **TIMER 램프가 깜빡여** 타이머가 설정되었음을 알려 줍니다.
4. 속도조절 노브를 “딸깍” 소리가 날 때까지 최저로 한 후 시계방향으로 돌리면 교반을 시작합니다.
5. 작업이 끝나면 “End” 표시와 함께 부저가 5회 울린 후 처음 상태로 돌아갑니다.

▶ 운전 중 남은 시간을 확인하려면 **TIMER** 버튼을 누르십시오. 3초간 남은 시간이 표시된 후 회전속도 표시로 돌아옵니다.

⚠ 주의사항

CAUTION

- 반드시 지정된 임펠러를 사용하십시오.
- 타이머 설정을 해제하려면 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.