

DIGITAL TIMER PL-A 타이머 · 최대 250분**01 타이머 사용 방법**

TIMER SETTING

TIMER 타이머 설정

1분 단위 · 최대 250분 · 설정 시간이 지나면 자동 정지 (순서를 지켜 주세요)

1. 전원 스위치를 “OFF”합니다.
2. **TIME SET** 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 켜면 “뽁-” 소리와 함께 표시창에 **PL-A → “000”**이 표시됩니다.
3. **TIME SET** 버튼을 누를 때마다 설정 시간이 **1분씩** 늘어납니다.
※ **최대 250분 · 3초 이상 누르고 있으면 빠르게 올라갑니다.**
4. 시간을 맞춘 뒤 TIME SET 버튼에서 손을 떼면, **5초 후 LED 램프가 깜빡이며** 설정이 완료됩니다.
5. 속도조절 노브를 최소로 한 후 돌리면 “뽁-” 소리와 함께 표시창에 “**RUN**”이 표시되며 교반을 시작합니다.
서서히 속도를 올려 원하는 회전수를 설정합니다.
6. 작업이 끝나면 표시창에 “**END**”가 표시되며 부저가 울립니다. 속도조절 노브를 최소로 돌리면 “**STOP**” 상태로 돌아갑니다.

▶ 교반 중 **TIME SET** 버튼을 누르면 남은 시간이 표시됩니다.**⚠ 주의사항**

CAUTION

- 타이머 설정을 해제하려면 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
- 교반 중 TIME SET 버튼을 누르면 남은 시간을 확인할 수 있습니다.